

# 充電器の使い方

## STEP1 〈充電開始の手順〉

液晶画面




日本充電サービス対応カードにて  
認証して下さい。

液晶画面



認証後、充電コネクタBOX  
のロックが解除されます。

液晶画面




充電スタートボタンを  
押して下さい。

## STEP2 〈充電終了の手順〉

液晶画面



液晶画面



※途中で充電を停止する場合は  
先にSTOPボタンを押してください



### 注意事項

- 雷が鳴っているときは使用しないでください。
- 濡れた手で操作しないでください。
- 充電コネクタを落としたり、コネクタ先端部分に触ったりしないでください。
- 充電ケーブルは、束ねたり、無理に引っ張ったりしないでください。
- 充電器の誤使用による自動車の故障などについて、設置者及び管理者は、  
その責任を一切負いません。

《故障・緊急時のお問い合わせ(24時間)》

**J F E テクノス コールセンター**

**0120 - 202 - 240**